

Pâte combustible pour chafing dish en boîte code: 194300

La pâte combustible pour chafing dish et réchauds est fabriquée à partir d'alcool éthanol naturel, mélangé à de l'eau et à un agent épaississant pour en faire un solide ou un gel.

La pâte combustible pour chafing dish HENDI est artificiellement préparée pour goûter si amer qu'il est impossible de l'avaler.

Pour réchauffer efficacement et en toute sécurité les chafing dishes et réchauds, nous vous conseillons fortement de placer les boîtes avec la pâte combustible dans les supports de boîtes prévus à cet effet.

La capacité de combustion est égale sur toute la durée, tandis que la vitesse de combustion dépend de la taille de la flamme, déterminée par la distance à laquelle le couvercle du porte-boîte à combustible du réchaud est maintenu ouvert.

Toutes les pâtes combustibles HENDI brûlent sans suie et sans odeur.

Les cartouches et les boîtes de pâte combustible sans support deviennent très chaudes pendant leur utilisation, ce qui crée un risque important de brûlures si elles ne sont pas placées à l'intérieur du support pour boîte de pâte combustible ou un brûleur destiné à cet effet. Risque de brûlures !

Ces supports pour boîtes de combustible pour chafing dish sont inclus avec les chafing dishes HENDI et disponibles séparément.

Lisez toujours les instructions du produit avant utilisation.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues ou d'objets chauds à proximité lorsque vous travaillez avec de la pâte combustible.

La vapeur inflammable s'échappe facilement du récipient. Assurez-vous que il n'y a pas d'eau (condensation) qui tombe dans la pâte combustible en train de brûler. Cela peut provoquer des éclaboussures et des projections dangereuses du combustible.

N'allumez le combustible qu'après avoir placé le support de boîte de pâte combustible pour chafing dish avec la boîte à l'emplacement définitif.

Les flammes sont presque entièrement bleues, ce qui les rend très difficiles à voir à la lumière. La prudence est recommandée.

Éteignez le combustible uniquement en fermant le couvercle du support de boîte de pâte combustible pour chafing dish.

Remplissage : Assurez-vous toujours que la boîte et son support ont complètement refroidi.

Retirez la boîte du support de boîte à pâte combustible pour chafing dish pour la remplir.

Stockage : Conservez-le toujours dans des récipients fermés dans un endroit sombre et bien ventilé, à une température inférieure à 20 °C.

Pour stocker de plus grandes quantités de pâte combustible, veuillez consulter les réglementations locales. Si les instructions ci-dessus sont suivies, le risque d'accident sera minime.

En cas de démarrage/petit incendie : utilisez une couverture coupe-feu (ou une grande couverture humide) pour couvrir le feu et le priver d'oxygène.

En cas d'incendie sur les vêtements/le corps : utiliser une couverture anti-feu ou un extincteur à poudre/CO2.

N'essayez jamais d'éteindre le feu avec une petite serviette, car cela ne répandrait que le combustible et les flammes ! Après avoir éteint l'incendie, gardez le corps au frais pendant 15 minutes ou jusqu'à l'arrivée de l'assistance médicale.

Laissez les vêtements en place.

Demandez toujours une assistance médicale immédiatement. Boîte de 200 gr pour chafing dish.

Durée de combustion: ≈ 3 heures.



CARACTÉRISTIQUES

Contenu en kilos (kg)	0.2
Emballé par	24

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------



HENDI

Tools for Chefs

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

Pays d'origine	Pologne
Gross weight (kg)	6.02
Intrastat code	36069090
Sales units per pallet	117

EAN	8711369194300
GS1 Emballé par	24
Poids net (kg)	4.8