

Tagliere per pane code: 505502

Prima del primo utilizzo:

- Tratta il tagliere con olio minerale di qualità alimentare o un olio apposito per taglieri.
 - Applica l'olio uniformemente su tutte le superfici, lascialo assorbire e rimuovi l'eccesso.
 - Non utilizzare oli di arachidi, di girasole, di oliva o altri oli da cucina, poiché potrebbero diventare appiccicosi o rancidi.
- Pulizia e manutenzione:
- Non lavare la tavola in lavastoviglie né lasciarla a mollo in acqua.
 - Dopo ogni utilizzo, pulire la tavola a mano con acqua tiepida e un detergente leggero.
 - Risciacquare abbondantemente e asciugare immediatamente con un panno pulito.

- Lasciare la tavola in posizione verticale fino a completa asciugatura.

Pulizia profonda occasionale:

- Cospargere il sale marino grosso sulla tavola e aggiungere una piccola quantità di succo di limone.
- Strofinare con movimenti circolari, lasciare agire per 5-10 minuti e risciacquare accuratamente con acqua calda.
- Lasciare la tavola in posizione verticale fino a completa asciugatura prima di applicare nuovamente l'olio. Realizzato in legno di gomma.

Griglia rimovibile – a volanti orizzontali. 4 piedini antiscivolo che garantiscono stabilità durante il taglio.

Non lavabile in lavastoviglie.

- + Griglia rimovibile per raccogliere e rimuovere facilmente le briciole di pane
- + Piedini antiscivolo
- + Realizzato in resistente legno naturale
- + Non lavabile in lavastoviglie.



Codice

LxW

Height as thickness (W)

505502

475x322

20