



970508



**INSTALACJA:**

- 1) Przymocować wylewkę (1) do baterii (2) kluczem do nakrętek
- 2) Należy się upewnić, że wszystkie elementy zostały tak zamontowane, by uniknąć ewentualnych wycieków

**PRE-RINSE UNIT INSTALLATION:**

- 1) fix the swivel nozzle (1) into the body (2) and fix it with a spanner
- 2) make sure that all components have been fixed in order to avoid leaks