

Mango-Schneider code: 570173

Klinge aus 18/0 Edelstahl.

Gehäuse aus ABS.

Rutschfeste Griffe aus TPE.

Drücken Sie den Schneider durch die Mango, um den Kern zu entfernen.

Die feststehenden, gleichmäßig angeordneten Klingen sorgen jedes Mal für gleichmäßige Scheiben.

-  Feste Klingen schneiden gleichmäßig und entfernen dabei effizient den Kern.
-  Rutschfeste Griffe für sicheren, bequemen Halt.



Code

570173

LxW (W)

195x133