

Lata de combustible para chafing dish code: 194355

El combustible para los chafing dishes se elabora a partir del etanol (alcohol etílico natural), mezclado con agua y un agente espesante para convertirlo en un sólido o gel.

El combustible para los chafing dishes de HENDI está elaborado artificialmente para que su sabor sea tan amargo que resulte imposible tragarlo.

Para calentar los chafing dishes de forma segura y eficaz, aconsejamos colocar la lata de combustible en los respectivos soportes para quemar combustible.

La capacidad de calentamiento es la misma en toda la gama, mientras que la velocidad de calentamiento depende del tamaño de la llama, determinado por la distancia a la que se mantiene abierta la tapa del soporte para quemar combustible para chafing dish.

Todos los combustibles para chafing dish de HENDI quema sin producir hollín ni olores.

Los cartuchos y latas que se queman, sin ser colocados dentro del soporte para quemar combustible para chafing dish, se calientan mucho durante su uso, creando un riesgo importante de quemaduras. ¡Peligro de quemaduras!

Estos soportes para quemar combustible para chafing dish se incluyen con los chafing dishes de HENDI y están a la venta también por separado.

Lea siempre las instrucciones del producto antes de utilizarlo.

Asegúrese de que no haya llamas abiertas ni objetos calientes cerca cuando trabaje con el combustible para chafing dish.

El vapor inflamable se escapa fácilmente del contenedor.

Asegúrese de que no gotee agua (condensación) en el combustible encendido. Esto puede provocar peligrosos chisporroteos y salpicaduras de combustible.

Encienda el combustible solo después de colocar la lata de combustible dentro del soporte para quemar combustible para chafing dish en la ubicación final.

Las llamas son casi azules en su totalidad, lo que las hace muy difíciles de ver a la luz. Se recomienda tener precaución.

Para apagar el combustible, cierre siempre la tapa del soporte para quemar combustible para chafing dish.

Para rellenar: Asegúrese siempre de que la lata de combustible y su soporte para quemar el combustible se hayan enfriado completamente.

Para rellenar la lata, retírela del soporte para quemar combustible para chafing dish.

Almacenamiento: Conservar siempre en recipientes cerrados, en un lugar oscuro y bien ventilado, a menos de 20°C.

Para almacenar una mayor cantidad de combustible, consulte las regulaciones locales.

Si se cumplen las instrucciones anteriores, se reduce al mínimo el riesgo de accidentes.

En caso de incendio incipiente/pequeño: utilice una manta contra incendios (o una manta grande y húmeda) para cubrir el fuego y privarlo de oxígeno.

En caso de incendio en la ropa/cuerpo: utilice una manta contra incendios o un extintor de polvo/CO2.

No intente nunca extinguir el fuego con una toalla pequeña, ya que sólo conseguiría dispersar el combustible y las llamas. Después de extinguir el fuego, mantenga el cuerpo frío durante 15 minutos o hasta que llegue la asistencia médica.

Deje la ropa en su lugar.

Busque siempre asistencia médica de inmediato. Envase de 200 gramos para chafing dish.

Tiempo de combustión: ≈ 3 horas.





HENDI

Tools for Chefs

Código

194355

Packed per (W)

72