

Temporizador code: 582039

Carcasa hecha de ABS, con un soporte plegable, un orificio colgante y también un imán para colgar en superficies metálicas.

3 modos de alarma: silencioso, moderado, alto.

Después de la hora establecida:

- una luz roja parpadea en cada modo,
- en los modos moderado y alto, la alarma suena.

La alarma de luz y sonido se apaga automáticamente después de 1 minuto.

Tiempo máx. de ajuste: 100 min. con una precisión de 10 s.
2 funciones: cuenta atrás (99-0 min.), cronómetro (0-99 min.).

Funciona con 3 pilas AAA, no incluidas.

- + 3 modos de alarma
- + Cuenta con una luz roja y alarma sonora
- + Tiempo máx. ajustable: 100 min.
- + Cronómetro y cuenta atrás
- + Puede utilizarse de pie, colgado de una pared o sobre una superficie metálica



Código

582039

mm (W)

82x20x(H)88