

Grille-pain 4 tranches code: 261187

En acier inoxydable, satiné et brillant.

Boutons tournants en ABS, touches et manettes en PP (polypropylène).

4 fentes de grille extra-large, 2 zones de chauffe (2 fentes dans chaque zone), 2 bacs à miettes amovibles.

Grâce à un levier, il est possible de retirer les toasts sans effort.

Capacité de 4 tranches de pain à la fois.

7 niveaux de chauffe réglables par des boutons - chaque zone de chauffe peut être réglée différemment.

3 programmes prédéfinis : griller, décongeler, réchauffer

3 touches de fonction pour chaque zone de chauffe : décongélation, réchauffer, éjection/annulation.

-  Permet de griller rapidement 4 tranches de pain à la fois
-  2 zones de chauffe séparées avec 2 fentes chacune
-  Multifonctionnel : griller, décongeler, réchauffer
-  Fentes extra-large permettant de griller des pains d'épaisseurs différentes.
-  2 bacs à miettes amovibles pour faciliter le nettoyage



Code	V	W	LxWxH (W)
261187	240	1500	295x335x(H)180