

Nettoyant pour machine à café code: 976753

Le nettoyant pour machine à café convient pour une utilisation régulière dans les machines à café, à espresso et à thé.

Élimine les dépôts tenaces tels que le café ou l'huile de thé. Utilisez-le régulièrement pour garder vos appareils en parfait état et éviter les coûts de remplacement.

- + Pour tous les types de machines à café, espresso et thé.
- + Idéal pour percolateurs et distributeurs à boissons chaudes.
- + Élimine les dépôts et résidus tenaces.



Code

976753