

Uitwerpschijf voor Groentesnijders code: 918500

Vervang uw kapotte of verloren uitwerpschijf en verleng de levensduur van uw groentesnijder.

Werkt met HENDI groentesnijders 231807.



Code

918500

mm (W)

#220