

Combustível para bicos de fondue - 3 unidades code: 190036

O combustível para réchauds é feito de álcool etanol natural, misturado com água e com um agente especial para o tornar sólido ou em gel.

O combustível para réchauds HENDI é artificialmente feito para ter um sabor tão amargo que o torna impossível de ser ingerido.

Para aquecer réchauds de forma segura e eficiente, aconselhamos vivamente a que coloque a lata de combustível nos suportes de combustível indicados.

A capacidade de aquecimento é igual em toda a gama, enquanto que a taxa de aquecimento depende do tamanho da chama, determinada pela distância a que a tampa do suporte da lata de combustível do réchaud é mantida aberta. Todo o combustível para réchauds HENDI queima fuligem e é inodoro.

Os cartuchos e latas a arder sem o suporte para lata de combustível para réchaud, ficam muito quentes durante a utilização, criando um risco significativo de queimaduras se não forem colocadas dentro do suporte para lata de combustível para réchaud. Perigo de queimaduras!

Estes suportes de latas de combustível para réchauds vêm incluídos com os réchauds HENDI e estão também disponíveis em separado.

Leia sempre as instruções do produto antes de o utilizar.

Certifique-se de que não existem chamas acesas ou objetos quentes nas proximidades quando trabalhar com combustível.

O vapor inflamável escapa facilmente do recipiente.

Certifique-se de que não pinga água (condensação) para o combustível em combustão. Pode provocar a pulverização perigosa e salpicos de combustível.

Acenda o combustível apenas depois de colocar o suporte da lata de combustível no sítio indicado.

As chamas são quase totalmente azuis, tornando-as muito difíceis de ver à luz. Recomenda-se precaução.

Extinga o combustível apenas fechando a tampa do suporte da lata de combustível.

Reabastecimento: Certifique-se sempre de que a lata e o respetivo suporte arrefeceram completamente.

Retire a lata do suporte de latas de combustível para réchaud para reabastecer a lata.

Armazenamento: Armazene-o sempre em recipientes fechados num local escuro e bem ventilado, abaixo de 20°C. Para armazenar grandes quantidades de combustível, consulte os regulamentos locais.

Se as instruções acima forem seguidas, o risco de acidentes será mínimo.

Em caso de incêndio inicial/pequeno: use uma manta de incêndio (ou uma manta grande e molhada) para cobrir as chamas e privá-las de oxigénio.

Em caso de incêndio na roupa/corpo: use uma manta de incêndio ou um extintor de pó/CO₂.

Nunca tente extinguir o fogo com uma toalha pequena, pois isso só espalhará o combustível e as chamas! Depois de extinguir o incêndio, mantenha o corpo arrefecido durante 15 minutos ou aguarde até que chegue assistência médica. Deixe a roupa no lugar.

Procure sempre assistência médica imediatamente. Para gourmet, fondue, réchauds e grelhadores de pedra.

Embalagens de 80 gramas.

Tempo de combustão: ≈ 2 horas.

Para utilizar com 111420.





HENDI

Tools for Chefs

Código

190036

Packed per (W)

3