

Pistola para defumar alimentos, recarregável – 3 velocidades de defumação

code: 199640

Defumar é um complemento muito saboroso aos seus pratos de carne, peixe e legumes, acrescentando também um fator surpresa ao servir.

O fumo frio é suave para frutas e vegetais delicados - o fumo não altera a textura ou a temperatura.

A pistola de defumar funciona com um único botão e tem 3 velocidades.

A câmara da ventoinha de alumínio funciona como um dissipador de calor, arrefecendo o fumo antes de o expelir.

A madeira não requer pré-imersão antes de fumar.

Também pode ser usado com chá ou especiarias.

Câmara para fumar removível com filtro de rede integrado. Mangueira de silicone flexível (50 cm de comprimento) para uma injeção fácil de fumo em sacos e recipientes resseláveis.

Leve e com uma pega confortável, tornando-a fácil de utilizar com uma mão.

Alimentado por uma bateria de lítio recarregável de 1000mAh.

Muito completo: inclui 3 redes de filtro sobresselentes, uma pinça e um cabo de carregamento USB.

Madeira ou ervas para defumar não incluídas.

-  3 níveis de intensidade de fumo.
-  Bateria recarregável de 1000mAh.
-  Com aderência confortável.
-  Muito fácil de limpar.



Código

199640

mm (W)

215x70x(H)160