

Máquina de lavar loiça 40x40 - controlo electrónico code:

230268

Muito fácil de utilizar, limpar, fazer a manutenção e até mesmo a manutenção.

Perfeito para lavar canecas, chávenas, copos, talheres, pratos.

Controlos eletrónicos.

Caixa em aço inoxidável AISI 304.

Separe os braços de lavagem e enxaguamento de aço inoxidável.

Porta sólida de dupla pele.

Termóstato de segurança para caldeira/para tanque até: 105°C/99°C.

Termómetro eletrónico de água para caldeira e tanque.

Fator de vedação da bomba: IP 44

Pés de Ø40 mm, ≈10 mm em altura ajustável

FUNÇÕES:

Programa de limpeza da câmara para máquina de lavar loiça.

Função "SOFT START": a bomba de água arranca a uma pressão mais baixa para aumentar gradualmente a pressão e evitar danificar a loiça frágil.

Função de enxaguamento a frio - ideal para lavar vidros.

BENEFÍCIOS DO ENXAGUAMENTO A FRIO:

Arrefece os copos depois de os limpar, deixando-os prontos para serem utilizados imediatamente.

Remove o cheiro do abrillantador, ideal para copos de vinho.

EQUIPAMENTO:

1 cesto universal 400x400x(A)150 mm para copos.

1 cesto com pinos 400x400x(A)150 mm para pratos.

1 cesto de talheres 110x110x(A)130 mm.

Comprimento da mangueira de abastecimento de água 1,5 m, com rosca interna de ligação de 3/4".

Comprimento da mangueira de drenagem 1,5 m, Ø24 mm
Cabo de alimentação sem ficha.





HENDI

Tools for Chefs

Código

V

W

LxWxH (W)

230268

230

2800

470x510x(H)710