

Aquecedor de pratos code: 250167

Caixa, prateleiras e elementos de aquecimento em aço inoxidável.

Para aprox. 72 pratos com 24 cm (40 pratos de pizza com 33 cm).*

Com 3 prateleiras removíveis e não ajustáveis: 340x340x(H)10mm.

Distância entre prateleiras: 120 mm.

Temperatura ajustável entre os 30°C e os 85°C.

Porta com vedante magnético.

Interruptor ligar/desligar com luzes indicadoras.

Equipado com 4 rodas das quais 2 têm travões.

*Os números fornecidos são indicações gerais e podem variar com base no tamanho, altura e peso dos pratos utilizados.

- + Aquece até 72 pratos com #24 cm ao mesmo tempo.
- + A refeição num prato aquecido mantém a temperatura e os sabores até ser servida.
- + Inclui 3 prateleiras removíveis.
- + Equipado com rodas para um transporte fácil.



CÃdigo	V	W	LxWxH (W)
250167	230	400	393x571x(H)766