

Temporizador code: 582039

Alojamento feito em ABS, com um suporte dobrável, um orifício para pendurar e um íman para colocar em superfícies metálicas.

3 modos de alarme: silencioso, moderado, alto.

Após o tempo definido:

- uma luz vermelha pisca em cada modo,
- nos modos moderado e alto, o alarme desliga-se.

O alarme luminoso e sonoro desligam-se automaticamente após 1 minuto.

Tempo máx. possível de ser definido: 100 min., com uma precisão de 10 seg.

2 funções: contagem decrescente (99-0 min.), contagem crescente (0-99 min.).

Necessita de 3 pilhas AAA – não incluídas.

- + 3 modos de alarme
- + Inclui uma luz vermelha e alarme sonoro
- + Tempo máx. possível de definir: 100 min.
- + Contagem de tempo crescente e decrescente
- + Pode ser utilizado em pé, pendurado numa parede ou numa superfície metálica



Código

582039

mm (W)

82x20x(H)88