

Abre-caricas code: 596661

Fabricado em aço inoxidável.

2 pontas:

– removedor de caricas das garrafas,

– manuseie/pendure o anel para fazer truques, retire os doseadores das garrafas ou retire as garrafas diretamente do gelo. Com um cabo de silicone antiderrapante. Não pode ser lavado na máquina de lavar loiça.

-  Utensílio para a abertura rápida de garrafas de forma vistosa
-  Perfeito para flair bartending
-  Também adequado para remover doseadores
-  Útil também para retirar garrafas diretamente do gelo



Código

596661

mm (W)

180x40