

Saca-rolhas de bolso code: 596807

Cromado, com pega em ABS.
4 funções.

Com abre-caricas em separado.



Código

596807

Length (W)

140