

Produto de limpeza para máquinas de natas e chantilly code: 976746

Produto de limpeza para todas as máquinas de cremes e gelados comuns.

Dissolve os resíduos de gordura e proteínas.

Também pode ser utilizado nas superfícies exteriores do aparelho.

Utilize regularmente para manter os seus aparelhos em perfeitas condições e evitar custos de substituição.

- + Não é necessário esfregar.
- + Dissolve os resíduos de gordura e proteínas.
- + Para todos os tipos de máquinas de serviço suave.
- + Para todos os tipos de máquinas de natas batidas.

