

Горючая паста для подогрева мармитов code: 194355

Твердая или гелеобразная горючая паста производится из натурального этанолового спирта, смешанного с водой и загустителем.

Горючая паста HENDI искусственно изготовлена так, чтобы вкус был таким горьким, что ее невозможно проглотить.

Для безопасного и эффективного нагрева посуды мы настоятельно рекомендуем поместить банку с горючей пастой в специальный бачок.

Мощность нагрева одинакова во всем диапазоне, в то время как скорость нагрева зависит от размера пламени, определяемого расстоянием, на котором крышка бачка с горючей пастой остается открытой.

Горючая паста HENDI сжигает сажу и не имеет запаха.

Картриджи и банки, горящие вне бачка, сильно нагреваются во время использования, что создает значительный риск ожогов, если они не помещены внутрь бачка для горючей пасты. Опасность ожогов!

Бачки для горючей пасты входят в комплект поставки HENDI и приобретаются отдельно.

Перед использованием всегда читайте инструкции по применению изделия.

При работе с горючей пастой убедитесь, что поблизости нет открытого огня или горячих предметов.

Легковоспламеняющийся пар легко выходит из контейнера.

Убедитесь, что в горючее топливо не попала вода (конденсат). Это может привести к опасному шипению и разбрызгиванию топлива.

Зажигайте горючую пасту только после размещения в конечном положении бачка с горючей пастой.

Пламя почти полностью синее, поэтому его очень трудно увидеть на свету. Рекомендуется соблюдать осторожность.

Всегда гасите топливо, закрывая крышку бачка с горючей пастой.

Заправка: Всегда следите за тем, чтобы банка и ее держатель полностью остыли.

Извлеките банку из держателя, чтобы снова ее наполнить топливом.

Хранение: Всегда храните топливо в закрытых контейнерах в темном и хорошо проветриваемом месте при температуре ниже 20°C.

Для хранения большого количества топлива обратитесь к местным нормативным требованиям.

При соблюдении вышеуказанных инструкций риск несчастных случаев будет минимальным.

В случае возгорания: используйте противопожарное одеяло (или большое влажное одеяло), чтобы закрыть огонь и лишить его кислорода.

В случае возгорания одежды/тела: используйте противопожарное одеяло или порошковый огнетушитель/CO2.

Никогда не пытайтесь потушить огонь небольшим полотенцем, так как это только распространит топливо и пламя! После тушения пожара дайте телу остыть в течение 15 минут или до прибытия медицинской помощи. Оставьте одежду на месте.

Всегда немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Для использования в профессиональной гастрономии

Изготовлена из натурального (био) этилового спирта, смешанного с водой и загустителем

Горение не имеет запаха и не оставляет копоти

Банка 200 г, для мармитов

Время горения: около 3 час



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес содержимого
в кг

0.2

количество
в упаковке

72



тип упаковки

коробка

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369194355
Код Intrastat	36069090
Sales units per pallet	40

Страна происхождения	Польша
GS1 количество в упаковке	72
Вес брутто (кг)	17.98
Вес нетто (кг)	14.4