

Насос для горючей пасты code: 195604

Твердая или гелеобразная горючая паста производится из натурального этанолового спирта, смешанного с водой и загустителем.

Горючая паста HENDI искусственно изготовлена так, чтобы вкус был таким горьким, что ее невозможно проглотить.

Для безопасного и эффективного нагрева посуды мы настоятельно рекомендуем поместить банку с горючей пастой в специальный бачок.

Мощность нагрева одинакова во всем диапазоне, в то время как скорость нагрева зависит от размера пламени, определяемого расстоянием, на котором крышка бачка с горючей пастой остается открытой.

Горючая паста HENDI сжигает сажу и не имеет запаха.

Картриджи и банки, горящие вне бачка, сильно нагреваются во время использования, что создает значительный риск ожогов, если они не помещены внутрь бачка для горючей пасты. Опасность ожогов!

Бачки для горючей пасты входят в комплект поставки HENDI и приобретаются отдельно.

Перед использованием всегда читайте инструкции по применению изделия.

При работе с горючей пастой убедитесь, что поблизости нет открытого огня или горячих предметов.

Легковоспламеняющийся пар легко выходит из контейнера.

Убедитесь, что в горючее топливо не попала вода (конденсат). Это может привести к опасному шипению и разбрызгиванию топлива.

Зажигайте горючую пасту только после размещения в конечном положении бачка с горючей пастой.

Пламя почти полностью синее, поэтому его очень трудно увидеть на свету. Рекомендуется соблюдать осторожность.

Всегда гасите топливо, закрывая крышку бачка с горючей пастой.

Заправка: Всегда следите за тем, чтобы банка и ее держатель полностью остыли.

Извлеките банку из держателя, чтобы снова ее наполнить топливом.

Хранение: Всегда храните топливо в закрытых контейнерах в темном и хорошо проветриваемом месте при температуре ниже 20°C.

Для хранения большего количества топлива обратитесь к местным нормативным требованиям.

При соблюдении вышеуказанных инструкций риск несчастных случаев будет минимальным.

В случае возгорания: используйте противопожарное одеяло (или большое влажное одеяло), чтобы закрыть огонь и лишить его кислорода.

В случае возгорания одежды/тела: используйте противопожарное одеяло или порошковый огнетушитель/CO2.

Никогда не пытайтесь потушить огонь небольшим полотенцем, так как это только распространит топливо и пламя! После тушения пожара дайте телу остыть в течение 15 минут или до прибытия медицинской помощи. Оставьте одежду на месте.

Всегда немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Подходит, например, для горючей пасты для подогрева мармитов 195505



ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип упаковки	наклейка
длина (мм)	280

количество в упаковке	1
-----------------------	---

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



HENDI

Tools for Chefs

EAN	8711369195604
Код Intrastat	39241000
Sales units per pallet	3600

Страна происхождения	Нидерланды
GS1 количество в упаковке	1
Вес брутто (кг)	0.12
Вес нетто (кг)	0.12